Manual de Usuario

MC000005

www.bidcom.com.ar

Iniciación:

Cargue la cámara conectándola en la computadora vía USB durante tres horas, luego retírela de la computadora de modo seguro.
Ya estará lista para ser utilizada.
Con la cámara cargada, siga las siguientes instrucciones:
1. Deslice la Ficha 1 hacia:
A. ON (Capacidad de Filmación por Activación por Audio)
B. OFF (Capacidad de Filmación Continua, sin Activación)

2.A. Se prenderá una Luz Azul (Posición Stand-By), apenas halla presencia de algún sonido comenzará a filmar automáticamente (Luz Verde titilando). Si deja de haber sonido por mas de 2 minutos continuos, dejará de filmar, y volverá a comenzar al volver a interceptar sonido.

2.B. Se prenderá una Luz Azul (Posición Stand-By). Ud. deberá presionar el botón de Play/Stop (que se encuentra al lado de la luz indicadora), en ese momento ud. está filmando (con una Luz Verde titilando), para detener el video simplemente presione nuevamente el botón.
3. Para apagar la cámara deberá deslizar la ficha 2 nuevamente hacia OFF.